

Handleiding Perfect Play

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Perfect Play systeem!

Account activeren

Om uw Perfect Play installatie optimaal te kunnen gebruiken, dient u uw Philips CityTouch account te activeren. Bij oplevering van uw Perfect Play installatie is uw e-mailadres toegevoegd aan het Philips CityTouch platform om alle bedieningsmogelijkheden van Perfect Play optimaal te kunnen benutten. Om uw account te kunnen gebruiken heeft u een e-mail op het opgegeven e-mailadres ontvangen waarin u gevraagd wordt uw account te activeren.

De e-mail is afkomstig van no-reply@citytouch.com:

Congratulations,

Your Tablet user account is now created

To use the tablet please log in to <https://www.perfectplay.philips.com/> using the email id provided below

- **Email:** support@perfectplaysystems.com

You are just one click away from activating your account.

Activate account

Alternatively, copy and paste the following link in your web browsers address bar. If you are not able to access the page, paste the following link on your browser

<https://account.identity.lighting.philips.com/Account/ActivateAccountWithPassword?code=16N9NKHEDDNRTQ8ATGZC>

User settings for your account can be changed at

Afbeelding 1: voorbeeld CityTouch activatie mail

Let goed op dat uw account eerst moet worden geactiveerd alvorens u in kunt loggen op het Perfect Play platform. Activeren van uw account gebeurt middels een druk op de blauw gemarkeerde tekst "Activate account" of door het kopiëren van de snelkoppeling net onder de blauw gemarkeerde tekst en deze te plakken in de adresbalk van uw internet browser.

Op de pagina die in uw internetbrowser verschijnt nadat u een van bovenstaande activatiemethodes hebt gehanteerd, kunt u een wachtwoord kiezen dat bij uw account past. Zodra uw account is geactiveerd kunt u gebruik maken van het online bedienen en monitoren van uw lichtinstallatie. Gebruik hiervoor de eerstgenoemde snelkoppeling uit de activatiemail:

<https://www.perfectplay.philips.com/>

Wanneer u uw wachtwoord vergeten bent of wilt wijzigen, dan kunt u dat met de laatstgenoemde link uit de activatiemail doen:

<https://account.identity.lighting.philips.com/core/>

Het kan voorkomen dat mails afkomstig van CityTouch in uw spam of ongewenste berichten map terecht komen. Controleer dus goed of u de activatiemail hebt ontvangen. Is dat niet het geval, neem dan even contact op met ons of met uw installateur.

Lichtinstallatie bedienen

Met Perfect Play kunt u uw lichtinstallatie op verschillende manieren bedienen. Standaard zijn de volgende methoden in uw installatie voorzien:

1. Middels de "Override Switch" of overbruggingschakelaar
2. Middels een Antumbra Display Button Panel
3. Middels de web-app op het internet voor PC, tablet en Smartphone

Het kan voorkomen dat uw installatie voorzien is van een alternatieve bedieningsmogelijk of een maatwerk oplossing. Wanneer dit het geval is, zou u van onze technici hiervan een uitgebreide instructie moeten hebben ontvangen.

1. De overbruggingschakelaar

Iedere Perfect Play installatie is voorzien van een overbruggingschakelaar. Deze bevindt zich in de Perfect Play kast die voor uw lichtinstallatie is aangebracht. Deze kast bevindt zich doorgaans in de meterkast of in een buitenkast nabij het veld. De overbruggingschakelaar is bedoeld om in geval van nood (wanneer er geen verbinding is met de web-app of wanneer andere bedieningsmethoden niet werken) de verlichting te kunnen schakelen.

Middels de overbruggingschakelaar wordt het Perfect Play stuurapparaat uitgeschakeld en wordt de verlichting door de stroomrelais in de kast geschakeld. Standaard schakelt de verlichting door het bedienen van de overbruggingschakelaar in zijn geheel in naar het maximale lichtniveau. Dimmen of het apart schakelen van delen van de installatie middels de overbruggingschakelaar is NIET mogelijk.

Het gebruiken van de overbruggingschakelaar is bedoeld om de verlichting in noodsituaties toch te kunnen schakelen. Het gebruik van de overbruggingschakelaar is dan ook een indicatie dat er iets in uw Perfect Play installatie niet naar behoren functioneert. Wanneer dit het geval is, en wanneer u de overbruggingschakelaar onverhoopt moet gebruiken, raden wij u aan de volgende werkdag hier melding van te maken bij ons of bij uw installateur.







2. Het Antumbra Display Button Panel

Middels het Antumbra Display Button Panel of kortweg Antumbra Panel schakelt u uw lichtinstallatie op een eenvoudige, intuïtieve wijze in alle mogelijke standen.

Het display van het Antumbra Panel is geprogrammeerd naar de configuratie van uw lichtinstallatie (een of meerdere velden). Heeft u meerdere velden die u middels Perfect Play kunt bedienen, dan kunt u na het kiezen van het veld dat u wilt bedienen, een keuze maken uit het perfect passende lichtniveau voor dat veld of voor delen van dat veld.



De icoontjes op het display geven de schakelmogelijkheden van uw installatie aan:

<p>Left</p> 	Schakelt de linkshelft van het veld op trainingsniveau
<p>Training</p> 	Schakelt het gehele veld op trainingsniveau
<p>Right</p> 	Schakelt de rechterhelft van het veld op trainingsniveau
<p>Match</p> 	Schakelt het gehele veld op wedstrijdniveau
<p>Comfort</p> 	Schakelt het gehele veld op oriëntatieniveau
<p>Off</p> 	Schakelt de gehele verlichting uit

Tabel 1: verklaring iconen Perfect Play

Uw Antumbra panel kan op verzoek geprogrammeerd worden met geavanceerde functies. U kunt bijvoorbeeld schakelstanden achter een PIN code laten zetten om te voorkomen dat de verlichting op een te hoog niveau wordt aangezet op avonden waarop dat niet nodig is en daarmee maximale energiebesparingen te realiseren. Ook kan het voorkomen dat de configuratie van uw lampen of bekabeling het niet toestaat bepaalde schakelstanden te gebruiken. Mocht u meer willen weten over geavanceerde functies op uw Antumbra panel? Neem dan even contact op met ons of met uw installateur.

3. De web-app

Middels de web-app kunt u, overal ter wereld, uw lichtinstallatie bedienen en monitoren. U kunt de web-app benaderen middels PC, tablet of Smartphone. Door simpelweg de volgende URL te volgen wordt u doorgeleid naar inlogscherms van de web-app:

<https://www.perfectplay.philips.com/>

Met de accountgegevens die u hebt gebruikt voor het activeren van uw CityTouch account kunt u inloggen waarna u wordt doorgestuurd naar de bedieningspagina van het Perfect Play platform. Het bedieningsscherms toont de velden die bij uw Perfect Play installatie horen. Onder de namen van de velden toont het scherm of deze velden aan of uit staan.



Het bedieningsscherms activeert op uw PC of laptop meteen de modus “volledig scherm” in uw browser. Om terug te schakelen naar de normale weergave van uw internetbrowser drukt u simpelweg op de ESC toets.

Heeft u meerdere Perfect Play installaties, dan kunt tussen deze installaties bladeren via het dropdown menu “Sites” links boven in het scherm. Rechts boven in het scherm ziet u het e-mailadres van de account waar u mee bent ingelogd. Door op dit adres te klikken, wordt de mogelijkheid om uit te loggen getoond.

Selecteert u in het bedieningsscherm een veld, dan kunt u dat veld in op het juiste lichtniveau schakelen. De schakelmogelijkheden komen in basis overeen met de mogelijkheden op uw Antumbra Panel. Ook toont de web interface dezelfde icoontjes als opgenomen in tabel 1 van deze handleiding.

De namen van de velden kunnen wij voor u aanpassen. De namen van de schakelmogelijkheden per veld zijn vooraf gedefinieerd en kunnen niet worden aangepast. Afhankelijk van de configuratie van uw veldverlichting, kunnen bepaalde schakelmogelijkheden gedeactiveerd zijn. Ook kunnen maatwerk aanpassingen de oorzaak zijn dat de schakelmogelijkheden op de web-app verschillen van de mogelijkheden op uw Antumbra panel.

Wanneer u meerdere personen binnen uw vereniging of organisatie gebruik wilt laten maken van de web-app, dan kunt u de e-mailadressen van deze gebruikers doorgeven via support@perfectplaysystems.com. Wij verzoeken u daarbij aan te geven op welke schakelmogelijkheden per veld deze gebruikers rechten mogen hebben. Het schakelen van wedstrijd-, training- of comfortstanden kan per gebruiker worden aan of uit gezet.

Voor al uw overige vragen, opmerkingen en tips kunt u contact opnemen met Perfect Play Systems:

Perfect Play Systems
Lelystraat 93^e
3364 AH Sliedrecht

Voor technische vragen of ondersteuning:
support@perfectplaysystems.com

Voor prijzen, offertes of algemene informatie:
sales@perfectplaysystems.com

www.perfectplaysystems.com

0031 85 210 47 70